

Prezado cliente, chegou o momento tão esperado, a **instalação!** Para que não haja contratempos segue o manual da instalação com alguns lembretes.

PARA COMEÇAR

1. RETIRE OBJETOS PESSOAIS, DE DECORAÇÃO OU OUTROS;
2. PROTEJA MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS COM PLÁSTICO BOLHA OU PLÁSTICO PRETO;
3. O CHÃO PRECISA ESTAR PROTEGIDO COM MANTA DE PROTEÇÃO PARA O PISO;
4. SEPRE A PLANTA DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA, HIDRÁULICA E DE GÁS PARA QUE POSSAMOS FAZER PERFURAÇÕES NECESSÁRIAS, CASO NÃO HAJA ESSAS INFORMAÇÕES NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR DANOS. BOM, A PRIMEIRA ETAPA CONCLUÍDA, VAMOS PARA A PRÓXIMA ETAPA.

PRÓXIMO PASSO

1. Se os tampos forem instalados sem armários, GRAPAS DE FERRO E ESCORAS DE MADEIRAS, são necessárias para apoio, retire somente 3 dias após a instalação.
2. **É necessário que um responsável acompanhe o início e o fim da obra, e assine o Termo de Vistoria de Montagem.**
3. Rejunte é fundamental para a vedação. Providencie para o dia da instalação.
4. Cubas que forem instaladas na obra precisam estar disponíveis no local, no dia da instalação. Assim como Cooktop e torneiras, lixeiras e outros acessórios, também precisam estar na obra para o teste de furo.
5. Os entulhos juntamos e deixamos separados para o descarte.

Manual de Instalação

Pronto! Agora só mais alguns detalhes

O cliente deverá proteger a área instalada com material adequado até a conclusão de sua obra.

Não utilize papelão nem compensados, pois poderão manchar a pedra. Utilize apenas produtos neutros para a limpeza.

Não instalamos torneiras e eletrodomésticos;

Não fazemos cubas de louça e aço;

Não nos responsabilizamos por danos ocasionados por falta de proteção na obra;

Não suba ou sobrecarregue as bancadas;

caso haja dúvidas sobre como seguir esse ate manual, **fale conosco**
66 3422-1200



Seguindo todas essas orientações evitamos problema e a obra é concluída com agilidade, qualidade e satisfação.

upoZ

υποζ